ONKYO®

USB デジタル AV アダプター

UD-5

取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。

で使用前にこの「取扱説明書」をよく お読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも 見られる場所に裏面印刷の保証書とと もに大切に保管してください。

月 次

安全にお使いいただくために 2	
はじめに4	
特長5	
製品構成(付属品)6	
ソフトウェア使用許諾契約7	
各部の名称と接続例10	
パソコンの設定11	
WinDVDのインストール17	
CarryOn DVD Assistant	
のインストール18	
音楽の再生19	
デジタル入力録音時の	
ルールについて20	
故障?と思ったら21	
主な仕様24	
オンキヨーご相談窓口・修理窓口の	
ご案内25	
修理について 東夷紙	

保証書

安全にお使いいただくために

で使用の前に

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

★警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想 定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



○記号は禁止の行為である ことを告げるものです。図の 中や近傍に具体的な禁止内 容(左図の場合は分解禁止) が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中や近傍に具体的な指示 内容(左図の場合は電源ブラ グをコンセントから抜いてく ださい)が描かれています。

≜告

■ 故障したままの使用はしない



万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本機のUSBブラグをPC本体から抜いてください。煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。

■ 絶対にカバーは外さない、改造しない



分解禁止

 本機のカバーは絶対に外 さないでください。内部 の点検・整備・修理は販売 店に依頼してください。

• 本機を分解、改造しない でください。火災・感電の 原因となります。

■水のかかるところに置かない



風呂場では使用しないでく ださい。火災や感電の原因と なります。



本機は屋内専用に設計されています。ぬらさないようにご注意ください。内部に水が入ると火災や感電の原因となります。

■ 中に水や異物が入ったら



、万一、本機の内部に水や異 物が入った場合は、すぐに 本機の USB プラグを PC 本体から抜いて販売店にご 連絡ください。

安全にお使いいただくために

■ 落としたり、破損した状態で使用し ない。



万一、誤って本機を落とし た場合や、キャビネットを 破損した場合には、そのま ま使用しないでください。 火災·感電の原因となりま す。USBケーブルをPC本 体から抜き、必ず販売店に ご相談ください。

■雷が鳴り出したら機器に触れない。



雷が鳴り出したら、製品本体 には触れないでください。感 雷の原因となります。

⚠注意

■ 次のような場所に置かない



- 調理台や加湿器のそばなど 油煙や湯気があたるような 場所に置かないでください。 火災・感電の原因となること があります。
- 湿気やほこりの多い場所に置 かないでください。火災・感電 の原因となることがあります。

■接続について



本機を他のオーディオ機器に 接続する場合は、それぞれの 機器の取扱説明書をよく読み、 電源を切り、説明に従って接 続してください。また接続は、 指定のコードを使用してくだ さい。指定以外のコードを使 用したりコードを延長したり すると、発熱し、やけどの原因 となることがあります。



移動させる場合は、USB ケーブルをはずし、機器間の 接続コードなど外部の接続 コードをはずしてから行っ てください。コードが傷つ き、火災・感電の原因となる ことがあります。

• USB プラグを抜くときは、 USB ケーブルを引っ張らな いでください。コードが傷つ き、火災・感電の原因となる ことがあります。必ず、プラ グを持って抜いてください。

■ 使用 トの注意



電源を入れる前には、本機を 接続する機器の音量(ボ リューム)を最小にしてくだ さい。過大入力でスピーカー を破損したり、突然大きな音 が出て聴力障害などの原因 となることがあります。

■ 点検・工事について

お手入れの際は、安全のため USB ケーブルを PC 本体か らはずしてから行ってくだ さい。感電の原因となること があります。



シンナー、アルコールやスプ レー式殺虫剤を本機にかけな いでください。塗装がはげた り変形することがあります。



表面の汚れは中性洗剤を薄 めた液に布を浸し、固く絞っ て拭きとった後、乾いた布で 拭いてください。化学ぞうき んなどをお使いになる場合 は、それに添付の注意書きな 3 どをお読みください。

はじめに

このたびは、USB デジタル AV アダプターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品をお使いいただくにあたり、下記注意事項をお読みいただき、正しくお使い ください。

- 本書は、マウスやキーボードの使用方法など、Windowsの基本的な操作についてすでにご存知であることを前提に書かれています。
- 本製品を運用した結果の影響については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品の故障、誤操作、不具合により生じた損害などの純粋経済損失については、その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本書の内容は、将来、予告なく変更されることがあります。
- 本書の一部または全部を無断で貸し出し、転載することは固くお断りします。
- ドルビー、Dolby、プロロジック、Pro Logic、およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- DTSはDigital Theater Systems, Inc. の商標です。
- Windows の正式名称は Microsoft Windows Operating System です。
- Microsoft、WindowsはMicrosoft Corporationの米国およびその他の国 における登録商標または商標です。
- Intel、PentiumはIntel Corporationの登録商標です。
- WinDVD™はInterVideo, Incの商標です。
- Partial software replication technology by Prassi Europe SARL/ EasySystems Japan Ltd.
- その他の社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

特長

■ USB接続で5.1ch デジタル出力

USB接続で5.1chデジタル出力が可能になります。デジタル出力のないパソコンでも、デコード機能を搭載した5.1chスピーカーと組み合わせれば、迫力あるシアターサウンドを楽しむことができます。

■ オーディオ仕様の高音質設計

高品位なコーデック搭載、デジタル再生もハイクォリティ。基板設計はもちろんのこと、採用する部品もオーディオ仕様。

- オーディオ MD とも簡単接続
 - パソコンから MD などへのデジタル録音もハイクォリティでできます。
- ミニプラグ対応光デジタルケーブル付属

ミニプラグ型光デジタル端子にも対応していますので、ポータブル機器にも簡単に接続できます。

■ **最新の DVD プレーヤーソフトをバンドル** DVD 再生用ソフト WinDVD Ver3.1 を付属

バンドルソフトウェアについて

■ 多彩な機能を搭載した DVD 再生ソフト 「WinDVD Ver3.1」

InterVideo Inc. 製 WinDVD は、簡 単な操作でお使いいただける高機能 DVD プレイヤーです。InterVideo Inc.製WinDVDは、市販のDVDプ レイヤーに望まれるあらゆる機能を お使いいただけるばかりでなく、 VCD 2.0 の完全サポート、高精度ビ デオデコード、自在にお選びいただけ るユーザーインターフェース(スキ ン)、ビデオ表示の各オプションなど の数々の先進機能もお使いいただけ ます。InterVideo Inc.製WinDVDで は、DVDタイトルや Video CD もお 楽しみいただけます。WinDVD はド ライブに入ったディスクのタイプを 自動判定し、それぞれの再生方法を使 い分けます。



製品構成(付属品)

■ 製品構成

本機には次のものが付属しています。お確かめください。()内の数字は数量を表わしています。



・ 取扱説明書(本書)(1冊) 本機をパソコンに接続するための設定、およびご利用 方法の説明書です。



・ お客様登録カード(1枚)



CD-ROM (1枚)
 DVD 再生ソフト WinDVD Ver.3.1 および CarryOn
 DVD Assistant。WinDVDのシリアルNo.が貼付されています。



・ UD-5 (本機) (1台)



光ミニプラグ付光デジタルケーブル(1本)
 本機(UD-5)とデジタルオーディオ機器(MDプレーヤ、デジタルサラウンドアンプなど)を接続するためのケーブルです。

お知らせ

本機の電源は本体の USB ケーブルを通じてパソコンから供給されます。

ソフトウェア使用許諾契約

本製品に含まれているソフトウェアをセットアップ(インストール)する前に必ずお読みください。

本製品に含まれているソフトウェアをセットアップ (インストール) すると、本契約の内容を承諾したことになります。本契約の内容に同意できない場合は、ソフトウェアのセットアップ (インストール) を行わないでください。

使用許諾契約書

本使用許諾契約書(以下、本契約書)は、オンキヨー株式会社(以下、弊社)が提供するソフトウェアと、それに付属するマニュアルなどの印刷された資料に関する使用条件を定めるものです。

第1条(定義)

- 1. 「本ソフトウェア」とは、本契約書とともに提供されるソフトウェア(製品名「WinDVD Ver3.1 および CarryOn DVD Assistant」ライセンス数 1)、フォント、チュートリアルファイル、ヘルプファイルなどの使用方法を説明したデータなどデジタル情報の一部または全部を指します。なお、本ソフトウェアに含まれる第三者の著作権に関しても、本契約書が適用されます。
- 「関連資料」とは、本契約書とともに提供されるマニュアルなどの印刷された 資料を指します。
- 3. 「お客様」とは、本契約とともに提供された本ソフトウェアを含む製品を購入 し本契約書に同意いただいた個人または法人を指します。

第2条(使用条件)

- 1. お客様は、本ソフトウェアを1台のコンピュータにセットアップ(インストール) してご利用いただけます。
- 2. お客様のうち特定のただ一人が使用するコンピュータが複数ある場合には、本 ソフトウェアを同時に使用しないという条件の下、特定の個人ただ一人が使用 するコンピュータに限り複数セットアップすることができます。
- 3. 本契約書は、本ソフトウェアの不具合修正などの目的で改訂したソフトウェアに対しても適用されるものとします。ただし、改訂されたソフトウェアと改訂前のソフトウェアは同一のコンピュータにセットアップされている場合に限ります。

第3条(制限)

お客様は、下記の項目を行うことはできません。

- 1. 本契約書に定めのない、複数コンピュータへのセットアップ (インストール) または複製 (コピー)。
- 2. 関連資料の複製 (コピー)。
- 3. 本ソフトウェアに含まれるプログラムの改変またはカスタマイズ、リバースエンジニアリング。
- 4. 本ソフトウェアの第三者への再配布、再使用許諾。

ソフトウェア使用許諾契約

- 5. 本ソフトウェア(複製物を含む)の貸与(レンタル)、疑似レンタル、中古品としての販売、譲渡。
- 6. 本ソフトウェアをネットワークコンピュータやサーバーから第三者が複製また はダウンロードできる状態にしておくこと。

前項までの規定は、本ソフトウェアを改訂した製品をご購入した場合にも継続して 適用されます。

第4条(保証範囲)

- 1. 弊社は、本ソフトウェアまたは関連製品に物理的な瑕疵がある場合、お客様が ご購入後30日間に限り、弊社の判断に基づき交換いたします。ただし、地 震、火災などの天災もしくは戦争による破損、または、お客様のご購入後の故 意、過失、誤った使用によって生じた破損についてはこの限りではありません。
- 2. 弊社は、本ソフトウェアの機能がお客様の使用目的と適合することを保証する ものではありません。弊社は、本製品の物理的瑕疵について保証するものであ り、本ソフトウェアまたは関連資料の使用または使用不能から生する直接的ま たは間接的被害については一切責任を負いません。
- 弊社は、本ソフトウェアを使ってお客様が行ったいかなる行為についても、その責任を負いません。

第5条(期間)

- 1. 本契約は、本契約が成立した時点、すなわち本ソフトウェアをセットアップ (インストール) した時点に始まり、お客様が本ソフトウェアの使用を停止す るまで有効とします。お客様は、本ソフトウェアの使用を停止した時点で、本 ソフトウェアおよび関連資料の一切を破棄するものとします。
- 2. お客様が本契約書に違反した場合は、本契約を解除してお客様の本ソフトウェアの使用を停止させることができます。弊社が、本ソフトウェアの停止を通知した場合には、お客様は速やかに本ソフトウェアおよび関連製品の一切をお客様の費用負担で弊社に返却するものとします。

第6条(一般条項)

本契約書に関して生じた紛争については、大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。

接続をはじめる前に

必要なシステム構成

OS: Windows® 98SE/Me/2000/XP

• CPU

通常 : MMX Pentium 166MHz以上 DVD 再生時 : Intel Pentium III 600MHz以上

RAM

通常 : 32MB以上

DVD 再生時 : 64MB 以上 (128MB 以上推奨)

• ハードディスク空き容量:20MB以上

• CD-ROM ドライブ (ソフトウェアのインストールに必要)

 DVD-ROMドライブ (DVDの再生に必要)

最新 OS に関する情報は、オンキヨーホームページをご覧ください。


Windows について

Windows 日本語版が現在の状態で正しく起動できることを確認してください。

必要な動作環境を満たすパソコンであっても、パソコンシリーズ固有の設計仕様やお客様の使用環境の違いにより、本機の動作が正常に行なわれない機種があります。本製品の制限事項や動作確認情報についての詳細はホームページ(http://mmc.onkyo.co.jp)にてご確認ください。

各部の名称と接続例

■ USB PC オーディオシステム例



①について、

PCへ本機を接続するときは、USBケーブルのAタイプのジャック(□□)をPCまたはPCに接続されたUSB HUB(ハブ)へ接続してください。

トント

パソコンに直接接続するようにしてください。また、パソコン側にUSB端子が2つ以上あるときはどの端子に接続してもかまいませんが、USBケーブルをつなぎ直したときに、再度デバイスドライバを要求される場合があります。



端子の抜き差しをする場合にはスピーカーの音量を絞ってください。

お使いのパソコンにあわせて設定してください。 設定が済んだら、音楽 CD などを再生してみて、正しく設定できたか試してみましょう。

パソコン設定の手順

- ドライバのインストール (→ 12、14ページ)
- ドライバのインストールを確認する (→ 13、14ページ)
- オーディオデバイスを確認する (→ 15、16ページ)

用語解説

ドライバとは?

パソコンで周辺機器を利用するために組み込まれるソフトウェアのこと。 デバイスドライバともいいます。

デバイスとは?

パソコンの周辺機器全般を意味します。

■ ドライバのインストール ---- Windows 98SE/Me 以下の手順は Windows Me で示しています。

UD-5をはじめてパソコンに接続する際にはドライバのインストールが必要になります。

- ① パソコンの電源を入れる 起動していることを確認してください。
- ② USBケーブルをパソコンに接続する (→ 10ページ)

パソコンの画面上に「新しいハード ウェアの追加ウィザード」が表示されます。



③ 画面の指示に従ってドライバのインストールを進める

ドライバは「USB 互換デバイス」、「USB ナューマンインターフェース」、 「USB オーディオデバイス」の順に読み込ませます。

「USB互換デバイス」、「USBヒューマンインターフェース」、「USBオーディオデバイス」のドライバは、お使いのOSのインストール CD-ROMやWindowsシステムのCabsフォルダから読み込ませてください。「USB互換デバイス」を読み込ませた後に「USBヒューマンインターフェース」、「USBオーディオデバイス」の順に手順にしたがってドライバの読み込

ス」、「USBオーティオテバイス」の順に手順にしたがってドライバの記 みを行ってください。

すべてのドライバが認識されたらインストールは終了します。

ご注意

- ドライバは通常、手順①、②の操作で自動的にインストールされます。
 万一「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されないときは、 USBケーブルを接続したまま、次の操作をしてください。
- 1. 「マイコンピュータ」を右クリックして、「プロパティ」をクリックする。
- 2.「デバイスマネージャータブをクリックする。
- 3. 「更新」をクリックする。 「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されますので、画面の指示にしたがってドライバをインストールしてください。
- USBケーブルを、パソコンの他のUSB端子に差し替えると、ドライバの再インストールを要求されることがあります。この場合は、「キャンセル」をクリックして、ドライバインストール時のUSB端子につなぎ直すか、手順にしたがって、もう一度ドライバをインストールしてください。

■ ドライバのインスールを確認する

本機を接続した状態で

- ①「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」をクリックする
- ② 「システム」アイコンをダブルク リックする
- ③ 「デバイスマネージャ」をクリック する
- ダイアログボックスに以下のデバイスが認識されていることを確認する。
 - サウンド、ビデオ、およびゲームの コントローラの下の階層にUSB オーディオデバイス(USB Audio Device)があります。
 - ユニバーサルシリアルバスコント ローラの下の階層にUSB互換デバ イス (USB複合デバイス)、(USB Compatible Device) がありま す。



インストールされているのを確認する

※ ユニバーサルシリアルバスコントローラの欄が「不明なデバイス」になっているときは、USBケーブルをいったん抜き、もう一度接続して、認識させてください



- Windows Meでデバイスマネージャの「USB 互換デバイス」に緑色の「?」 マークが表示されることがありますが、機能や動作については問題ありません。
- USBケーブル接続時やパソコン起動時のUD-5認識に約15秒かかる場合があります。この間は、絶対にアプリケーションの立ち上げなどパソコン上の操作をしないでください。また、パソコンのアプリケーションが動作中に、USBケーブルを抜かないようにしてください。
- PC により USB ホストコントローラが上図と異なることがあります。

■ ドライバのインストール ---- Windows 2000/XP 以下の手順は Windows XPで示しています。

UD-5をはじめてパソコンに接続する際、ドライバのインストールはOSが自動的に行います。

- ① **パソコンの電源を入れる** 記動していることを確認してください。
- 企動していることを確認してください。
 ② USBケーブルをパソコンに接続する
- (→ 10ページ)ドライバが自動的にインストールされます。

■ ドライバのインスールを確認する

本機を接続した状態で

- ① 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックする
- ② 「パフォーマンスとメンテナンス」 →「システム」をクリックする
- ③ 「ハードウェア」タブをクリックす る
- ④ 「デバイスマネージャ」をクリック する
- ダイアログボックスに以下のデバイスが認識されていることを確認する
 - サウンド、ビデオ、およびゲームの コントローラの下の階層にUSB オーディオデバイス(USBオー ディオデバイス)があります。
 - ユニバーサルシリアルバスコント ローラの下の階層に USB 複合デバ イス (USB Compatible Device) があります。



⁻ インストールされているのを確認 - する

※ ユニバーサルシリアルバスコントローラの欄が「不明なデバイス」になっているときは、USBケーブルをいったん抜き、もう一度接続して、認識させてください



- USBケーブル接続時やパソコン起動時のUD-5認識に約15秒かかる場合があります。この間は、絶対にアプリケーションの立ち上げなどパソコン上の操作をしないでください。また、パソコンのアプリケーションが動作中に、USBケーブルを抜かないようにしてください。
- 14 PC により USB ホストコントローラが上図と異なることがあります。

- オーディオデバイスを確認する ---- Windows Me
- ①「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」をクリックする
- ② 「サウンドとマルチメディア」アイ コンをダブルクリックする
- ③ 「オーディオ」タブをクリックする
- ④ 「再生」が「USBオーディオデバイス」になっていることを確認する
- ⑤ 「OK」をクリックする



確認したら、クリックしてウィンドウ を閉じる

- オーディオデバイスを確認する
- ① 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックする
- ② 「サウンド, 音声, およびオーディ オデバイス | をクリックする
- ③ 「サウンドとオーディオデバイス」 をクリックする
- ④ 「オーディオ」タブをクリックする
- ⑤ 「音の再生」が「USB Audio Device」になっていることを確認 する
- ⑥ 「OK」をクリックする

---- Windows XP



確認したら、クリックしてウィンドウ を閉じる

ご注意

- USBケーブルを接続してすぐに「マルチメディア」→「オーディオ」ウィンドウを開くと、優先するデバイスがUSBオーディオデバイスにならないことがあります。接続後は約15秒時間をおいてからウィンドウを開き、確認してください。
- USBケーブルを接続しなおすときは、「マルチメディア」→「オーディオ」ウィンドウを閉じてから行ってください。

■ ボリュームコントロールについて

Windows Me

タスクバーのアイコンをダブルクリックしてください。ボリュームコントロールパネルが開きます。 タスクバーにアイコンが表示されてい

ダスグハーにアイコノが表示されていない場合は、「プログラム」→「アクセサリ」→「エンターテイメント」→「ボ リュームコントロール」を開いてください。



Windows XP

「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「エンターテイメント」→「ボリュームコントロール」を開いてください。



- バランス 左右の出力バランスを変更します。
- ② **音量スライダー** 再牛ボリュームをすべて MAX (トへスライド) にしてください。
- ③ ミュート 再生の音声を消すときにチェックボックスにチェックをつけます。

WinDVDのインストール

- InterVideo WinDVD Ver3.1 のインストールについて
- ① はじめにそれまで実行していた全てのアプリケーションを終了してください。
- ② 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。
- ③ オープニングが自動的に実行されます。
- 4 オープニング画面から「Install Software」、「WinDVD」、「Install Now」の順にクリック、しインストーラを記動します。

InterVideo WinDVDの詳しい操作方法についてはInterVideo WinDVDのオンラインヘルプをご覧ください。



⑤ オープニングが自動実行されない場合は、

- 「マイコンピュータ」を開き、接続されているCD-ROMのアイコンを右クリックし「開く」でCD-ROMの内容を開きます。
- 右図ウィンドゥで「InterVideo」 フォルダを開き、さらにその中にある「WinDVD」フォルダを開きます。
- setup.exeを実行し、インストーラを起動します。
- ⑥ インストールの準備が終了すると、 インストール画面が表示されます。 案内にしたがって作業を進めてく ださい。途中で名前、所属、シリア ル番号を入力する画面があります。 シリアル番号はCD-ROMのケース に貼っている番号を入力して画面 の指示通りに進めてください。





CarryOn DVD Assistantのインストール

■ CarryOn DVD Assistant のインストール

このソフトウェアは UD-5 に添付の WinDVD で DVD を再生する際、音声信号を スムーズに再生するために補助的にはたらきます。

- はじめにそれまで実行していた全 てのアプリケーションを終了して ください。
- ② 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入します。
- ③ オープニングが自動起動されます。 「EXIT」をクリックし、オープニン グを終了してください。
- ④ CD-ROM ドライブを開き、 「CarryOn DVD Assistant」 フォルダを開きます。
- ⑤ Setup.exe を実行し、インストーラーを起動します。
- ⑥ インストーラーの指示にしたがって、ソフトウェアのインストール 作業を進めてください。



音楽の再生

■ 音楽 CD の再生

Windows Me

- ① 音楽 CD を CD-ROM ドライブに セットします。
- ② 「スタート」→「プログラム」→「ア クセサリ」→「エンターテイメン ト」→「Windows Media Player」 を選択、お好みのトラックを選択 し、プレイボタンをクリックしま す。

他のプレーヤーをご使用の場合は、それらの使用説明をご覧ください。



Windows XP

- ① 音楽 CD を CD-ROM ドライブに セットします。
- ② 「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「エンターテイメント」→「Windows Media Player」を選択、お好みのトラックを選択し、プレイボタンをクリックします。



ヒント

音楽 CD の再生や WAVE ファイルの再生は付属の WinDVD 3.1 でも行えます。 具体的な操作方法などは、WinDVD 3.1 のオンラインヘルプをご覧ください。

デジタル入力録音時のルールについて


本機のデジタルデータ処理はコピーガードシステムを搭載しています。 これらの制限事項は著作権の保護を目的としており、著作権を侵害するような動作を制限するために設けられています。

SCMS (Serial Copy Management System) について

このシステムは、各種デジタルオーディオ機器の間で、「デジタル信号をデジタル信号のまま録音」 するというデジタル信号どうしのコピーを 「1 回だけ」 と規制したものです。

本機のデジタル出力から録音する場合

 本機からデジタル信号のまま録音されたMDの音声データは、MDプレーヤー ヘデジタル信号のまま入力することはできません。



 バンドルソフトInterVideo WinDVDで2chモードで再生の場合は、コピー 不可で出力されます。再生のみができ、デジタルコピーはできません。

で注意 著作権について

ラジオ放送番組、CD、レコード、音楽テープ、オリジナルカセットなどのメディアと音楽演奏は、音楽要素である歌詞とメロディが等しく著作権法によって保護されています。したがって、権利者の許諾なく上記の媒体を販売・譲渡・配布・リース、また店舗などでBGMとして流すことも禁止されています。

あなたが録音したものは、個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

故障?と思ったら

症状	原因	処置
機器を認識しない。	接続が不完全。接続しているハブに問題がある。	 取扱説明書の「接続のしかた」を参照して、USBケーブルを通じて機器をパソコンに確実に接続してください。 ハブを経由して接続している場合は、ハブが動作しているかどうかをハブの取扱説明書にしたがって確認してください。
	デバイスの一部を認識 しない。	• USBケーブルを抜き、15秒 ほど待って再接続してみてく ださい。システムが不安定に なっている場合は再起動を試 してください。
音声が出ない。	• 他の音声出力デバイス が使用されている。	 コントロールパネルから「マルチメディアのプロパティ」を開き、「優先するデバイス」として「USBオーディオデバイス」を選択してください。
CD-ROMドライブ からの音声が出力 されない。	• CD-ROMドライブがデ ジタル音声出力に対応 していない。	・システムがCD-ROMドライブ からのデジタル音声ストリームに対応していない場合、 USB経由ではCD-ROMドライブから出力された音声は出力されません。このような場合は、CD-ROMドライブの音声出力(ヘッドホン出力等)をライン入力に接続し、音量を適当な値に調節してください。
ゲームのBGMが 出力されない。	• BGMにCD出力が使用 されている。	「CD-ROMドライブからの音 声が出力されない」の項目を 参照してください。

故障?と思ったら

症状	原因	処置
デジタル出力が外部機器に入力されない。	外部機器のサンプリン グ周波数が適合してい ない。外部機器との接続に問 題がある。	・ デジタル出力のサンプリング 周波数は44.1/48kHzです。 お手持ちの機器の取扱説明書 を参照して、出力サンプリン グ周波数に対応しているかど うかお確かめください。 ・ 外部機器と確実に接続されて いるかどうかお確かめくださ い。外部機器に問題がない場 合はケーブルをお確かめくだ さい。
Dolby Digital、 DTSが再生しない。	• 付属のWinDVD Ver.3.1がパソコンに インストールされてい ない。	本機に付属のWinDVD Ver 3.1ソフト以外では再生できないことがあります。必ず添付のソフトをご使用ください。
音が途切れる。	 ・ 音声出力中に負荷のかかる作業を行っている。 ・ 音 声 出 力 中 に 他 の USB機器を抜き差しした。 ・ CPUの処理が再生に追いついていない。 	・音声の再生中に他のUSB機器を抜き差しすると、音声が途切れることがあります。 ・CPUが推奨スペックを満たしていない場合は、期待した性能を発揮できない場合があります。また。CPUが指場合があります。また。してしている場合には音が途切れることがあります。この場合は、他のアプリケーションをすべて終了させてください。
雑音が多い。	・テレビなど強い磁気を 帯びたものの近くに置 いている。・各入出力端子の接続が 不完全。	テレビなどから十分に離して置いてください。本書10ページを参照して確実に接続してください。

故障?と思ったら

製品の故障により、正常に録音ができなかったことによって生じた損害(CDのレンタル料等)については保証対象になりませんので、大事な録音をされるときには、あらかじめ正しく録音できることを確認の上、録音を行ってください。

♪音のエチケット

楽しい音楽も、時間と場所によっては気になるものです。 隣近所への配慮を十分にしましょう。

特に静かな夜間には、窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。

お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

主な仕様

型番	UD-5
形式	USBデジタルAVアダプター
接続方式	USB (Universal Serial Bus Ver. 1.1)
サンプリング周波数	
デジタルOUT	44.1 kHz/48 kHz
電源	USB供給
消費電流	170 mA
外形寸法	35 (W) x 35 (H) x 60 (D) mm
USBケーブル長	50 cm
質量	50 g

※ 仕様および外観は予告なく変更することがあります。

オンキョーご相談窓口・修理窓口のご案内

オンキヨー製品についてのご購入相談はお近くの販売店へ、修理については、お買い求めの販売店へご依頼ください。 万一お困りの場合には、下記の窓口へご相談くださるようお願いいたします。

カスタマーセンター

受付:9:30~17:30(土日祝、弊社休日除く)

カタログのご請求、製品についてのご相談

e-mail:

ホームシアター / オーディオ製品

→ customer@onkyo.co.jp マルチメディア製品

→ mmcadmin@onkyo.co.jp

TEL: ナビダイヤル 0570-01-8111 (全国どこからでも市内料金で通話いただけます) または072-831-8111(携帯電話、PHSから)

FAX: 072-831-8124 = 572-8540

大阪府寝屋川市日新町2番1号

製品に関する最新情報などは:

ホームページアドレス

→ http://mmc.onkyo.co.jp/をご覧ください。

修理窓口

修理のご依頼は取扱説明書の「故障? と思ったら」の項目をご確認のうえご 依頼ください。転居されたり、贈物でい ただいたものの故障でお困りの場合は、 下記へご相談ください。

札幌サービスステーション

TEL 011-747-6612 FAX 011-747-6619 7 001-0028

札幌市北区北28条西5-1-28トーシン北28 条ビル

仙台サービスステーション

TEL 022-297-0571 FAX 022-257-7330 7 984-0051

仙台市若林区新寺 4-9-5 第二丸昌ビル 1 F

宇都宮サービスステーション

TEL 028-634-4307 FAX 028-634-4308 - - - - - - 320-0831

栃木県宇都宮市新町 2-7-7

大宮サービスステーション

TEL 048-651-8612 FAX 048-651-9137 T 330-0034

埼玉県さいたま市土呂町2-29-2高安ビル1 F 東京サービスセンター

TEL 03-3861-8121 FAX 03-3861-8124 - - - - - - 111-0054

東京都台東区鳥越 1-2-3 ハマスエビル

八干子サービスステーション

TEL 0426-32-8030 FAX 0426-36-9312 = 192-0914

東京都八王子市片倉町 358 番地

横浜サービスステーション

TEL 045-322-9342 FAX 045-312-6603 + 220-0072

横浜市西区浅間町 1-13 共益ビル 5 F

名古屋サービスステーション

TEL 052-772-1229 FAX 052-772-1331 T 465-0013

名古屋市名東区社口 1 丁目 1001番

大阪サービスセンター

TEL 06-6576-7620 FAX 06-6576-7604 = 552-0013

大阪市港区福崎2丁目1番地49号

広島サービスステーション

TEL 082-262-3315 FAX 082-262-6571 T 732-0057

広島市東区二葉の里 2-8-28

高松サービスステーション

TEL 087-868-5662 FAX 087-868-5672 7 760-0079

高松市松縄町 44-8 西原ビル 1F

福岡サービスステーション

TEL 092-418-1357 FAX 092-418-1358 T 812-0006

福岡市博多区上牟田3-8-19みなみビル202

2001年11月現在 お客様相談窓口、修理窓口、オンキヨーサービス認定店の名称、住所、電話番号は変更になることがございますのでご了承ください。

修理について

■ 保証書について

この製品には、保証書を本紙裏面に印刷しております。所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

■ 保証期間中の修理は

万一、故障や異常が生じたときには、商品と保証書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店または当社サービスステーションにご依頼ください。 詳細は保証書をご覧ください。

■ 修理を依頼されるときは

「おところ」「お名前」「電話番号」「製品名(UD-5)」「故障または異常の内容」をできるだけ詳しく、お買い上げ店または当社サービスステーションまでご連絡ください。

■ 保証期間経過後の修理は

お買い上げ店または当社サービスス テーションにご相談ください。修理に よって機能が維持できる場合は、お客 様のご要望により有料修理いたします。

WinDVD Ver3.1 シリアル No.:

付属のWinDVDバージョン3.1CD-ROMのシリアルNo.を記載してください。シリアルNo.を紛失した時にお役に立ちます。

ONKYO.

オンキヨー株式会社

本社 大阪府寝屋川市日新町2-1 〒572-8540



製品の故障や修理についてのお問い合わせ先:

お買い上げの販売店もしくはオンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内記載の最 寄りのサービスステーションへお申し出ください。

●東京サービスセンター ☎03 (3861) 8121 ●大阪サービスセンター ☎06 (6576) 7620

Printed in TAIWAN D0110-1

ONKYO。 音響機器保証書 持込修理

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、 お買い上げの販売店またはオンキヨーサービスステーションに修理をご依頼 ください。

品	番	UD-5				
お	お名前					様
客	ご住所 i	=				
様				電話番号	()
お買上げ日			取扱販売店名・住所・	電話番号		
	年	月 日				
保証期間(お買上げ日より)						
本体 1年						

お客様へお願い

お手数ですが、ご住所、お名前、お電話番号をわかりやすくご記入くだ さい。

● ご販売店様へ

お買い上げ日、貴店名、住所、電話番号を記入のうえ、保証書をお客様 へお渡しください。

オンキヨー株式会社

〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2番1号 電話 072(831)8000

- 東京サービスセンター 電話 03(3861)8121
- 大阪サービスセンター 雷話 06(6576)7620

〈無料修理規程〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意にしたがった使用状態で故障した場合には、お買上げの販売店またはオンキヨーサービスステーションが無料修理いたします。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店またはオンキョーサービスステーションにご依頼ください。
- 3. ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口」をご覧のうえ、お近くのサービスステーションへご相談ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 1) 使用上の誤りまたは不当な修理や改造による故障および損傷
 - 2) お買上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷
 - 3) お客様のご要望による出張修理を行う場合の出張料金
 - 4) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水 掛り等による故障および損傷
 - 5) 一般家庭用以外(例えば、業務用の使用、船舶への搭載等)に使用された場合の故障および損傷
 - 6) 消耗品(各部ゴム、電池、キャリングケース等)の交換
 - 7) 本書の提示がない場合

修理メモ

- 8) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは 文字を書きかえられた場合
- 9) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

**	この保証書け	木聿に明示1	た期間	冬件のもとにおいて無料修理をお約 す す

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店またはオンキヨサービスステーションへお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。